

# Polar פולר

E1000 - E1008 הוראות הפעלה למערכת נפקו

ברכותינו על הצטרפותך לקהל לקוחותינו ואיחולינו להפקת תועלת מרבית ממערכת בקרה מתוצרת נפקו בעלת רמה טכנולוגית גבוהה, שתגן על רכושך וכל היקר לך.

## ה ק ד מ ה

נפקו הינה חברה אמריקאית ותיקה המייצרת מערכות אזעקה מתקדמות. מוצרי החברה מצטיינים באמינות גבוהה ובטכנולוגיות ייצור ופיתוח מהשורה הראשונה, בענף מערכות האזעקה הביתיות והמסחריות בכל העולם. מערכות האזעקה מתוצרת נפקו תוכננו על מנת להיות קלות להפעלה וללא אזעקות שווא והן מותקנות כבר במליוני בתים ועסקים בעולם. מערכות אילו מועדפות ע"י חברות שמירה ואבטחה רבות, הן ממוחשבות, ניתנות לשליטה באמצעות מחשב חברת השמירה והשרות מבוצע ישירות מהמוקד. לוח המקשים מיוצר מחומרים איכותיים ובעיצוב מתוחכם המאפשר התקנתו במקומות בולטים בדירה או בעסק. לוח המשקים המואר והמהודר, מופיע ב-2 גרסאות. האחת עם סימון באמצעות נוריות חיווי, והאחרת באמצעות כתוביות. מערכות אזעקה אלו מבוקרות ע"י מכון התקנים האמריקאי והן נושאות את התקן האמריקאי המחמיר

## תכונות עיקריות

1. בקרות ל 8-9 אזורים ( בהתאם לבקרה שבידך )
  2. 2אזורי כניסה יציאה, בזמנים שונים לפי דרישת הלקוח.
  3. בקרת המערכת על אזורים פתוחים בזמן הפעלת המערכת.
  4. תצוגת אזורים פתוחים האופן רציף. ( אופציה )
  5. נטרול אזורים + נטרול קבוצתי - מצב בית.
  6. CHIME -בקרת כניסה.
  7. ביטול השתיית יציאה.
  8. תכנות אזורי 24 שעות אזורי יום וכדומה.
  9. זריקת אזורים הגורמים לאזעקות שווא.
- הפעלת קוד עוזרת וקוד שירות.

## תכונות מערכת

1. זיכרון PROM E2 בלתי מחיק בנפילת מתחים, שומר על כל תכונות המערכת בעת הפסקת חשמל ארוכה, עם החזרת המתחים חוזרת המערכת בדיוק לאותו מצב שהייתה לפני נפילתם.
  2. חייגן מוקד רב עוצמה מחייג טונים \ פולסים.
  3. חטיפת קו טלפון בזמן אזעקה + זיהוי קו טלפון תקין.
  4. אפשרות חיוג ללקוח ודווח אזעקה.
- הבקרה מוגנת מפני שנויים במתח רשת וכן מפגיעת ברק בקווי קו הטלפון

## הוראות הפעלה לריכוז E1000 | E1008

לוח המקשים מסוג RP1054 - E הנו יחידת הפעלה דיגיטלית מוארת המציגה את מצב המערכת ומאפשרת לך

לשלוט בתוכנות ובהפעלת המערכת.

### הפעלת המערכת

הקש את הקוד שלך, ודא שנורית ARM נדלקת. בשלב זה הרכוז נכנסת למצב של זמן השהיית יציאה. ( אם מופיעה האות P, הקש שוב את הקוד שבידך, ודא שכל האזורים המיידים סגורים ושאינן תקלת מערכת ).

### כיבוי מערכת

עם הכנסת לבית \ עסק, לוח המקשים יצפץ, משמעות הדבר שהנך נכנס לתחום השהיית הכניסה, הקש מיד את הקוד שבידך, ודא שנורית האדומה ARM כבתה, ונורית הירוקה STATUS כבתה.

### מצב בית ( HOME ) לילה ( נטרול קבוצתי ) .

הקשה פעמיים על מקש B תכניס לנטרול את אותם אזורים שתוכנתו לכך. תכונה זו נועדה לכך שבלכת בני הבית לישון, אותם אזורים שבהם מסתובבים בלילה, ינוטרלו ואילו האזורים האחרים, כגון דלת כניסה יישארו פעילים.

### נטרול ידני

הקשה פעם אחת על מקש B ומיד על מספר האזור, תגרום להכנסת אזור זה לנטרול.

### פעולות מיוחדות

להפעלת תפריט הפעולות המיוחדות. יש להקיש על המקש הרלוונטי ולהחזיקו כ- 2 שניות עד השמע הביפ השני הארוך. לחצן תיאור הפעולה

1. בדיקת סירנה
2. מציג אזורים מנוטרלים
3. מציג אזורים פתוחים ותקלה
4. מבטל השהיית כניסה
5. בקרת כניסה, צפצוף בלוח המקשים כל פעם שנכנסים לאזור שתוכנת לכך. לחיצה נוספת מבטלת את הפעולה זו.
6. בדיקת קו טלפון, צפצוף קטוע - הקו תקין. צפצוף רצוף הקו לא תקין.
7. לשימוש טכנאי
8. מאפשר כניסה לתכנות ( תכנות קודי הפעלה )
9. איפוס לוח מקשים

### לחצני מצוקה

במערכת קיים מצב של אזעקת מצוקה שקטה או קולית לפי בחירה, לשם הפעלת המצוקה הקש בו זמנית על לחצן הסולמית # ו- לחצן P. הלחיצה בו זמנית תגרום להפעלת הסירנה או דיווח למוקד בהתאם למה שתוכנת. לביטול לחיצת המצוקה דרוך ונטרל את מערכת האזעקה. (הקש קוד פעמיים) .

### תקלה תיאור התקלה פעולות לביצוע

- על התצוגה מופיעה 1- - ושלוש נוריות מהבהבות הפסקת חשמל לחץ על לחצן 9 לחיצה ארוכה
- על התצוגה מופיעה 2- - ושלוש נוריות מהבהבות סוללה חלשה (מופיע בד"כ לחץ על לחצן 9 לחיצה ארוכה
- על התצוגה מופיעה 3- - ושלוש נוריות מהבהבות קו טלפון לא תקין לחץ על 9- ולאחר מיכן 6- ארוך
- נוריות מהבהבות ראה טבלת פעולות מיוחדות - 6 -

P בזמן הפעלת המערכת אחד מהאזורים המיידיים פתוח כבה את המערכת ובדוק איזה מהאזורים פתוח ( סגור - נטרל )

זמזום מופעל ללא סיבה פתיחת דלת או גלאי מפעיל זמזום לחץ על לחצן 5 לחיצה ארוכה

נורית צהובה דולקת אזור מנוטרל הפעל וכבה את מערכת האזעקה

### נוריות חיווי

**אדומה ירוקה צהובה אדומה**  
דולקת קבוע מערכת מופעלת אזורים מנוטרלים אזור אש במצב אזעקה  
מהבהבת אזעקה תקלת באזור אש  
מהבהבת מהר השהיית כניסה מבוטלת

### קביעת קודי הפעלה ללקוח

- ברכות ישנם 8 קודי הפעלה הניתנים לשינוי, בצע את הפעולות הבאות אם ברצונך לשנות או לבטל קודי ההפעלה.
1. לחץ על מקש 8 כ- 2 שניות עד לצפצוף השני הארוך.
  2. הקש את קוד שבידך לשינוי קודים ( די פולט 123456 ) שלוש נוריות יבהבו ולוח המקשים יצפצף.
  3. לחץ על מקש B ( לחיצה קצרה ) ועל מספר הקוד 1-8 .
  4. הכנס את הקוד החדש ( 4 ספרות ללא 0 ).
  5. להכנסת קודים נוספים חזור על סעיפים 3-4 .
  6. לביטול הקוד לחץ על B ומספר הקוד.
  7. בסיום התכנות לחץ פעמיים B ולוח המקשים יפסיק לצפצף הנוריות יכבו והקודים יהיו בזיכרון.

### שינוי מספר טלפון ברכות E1008 בלבד.

1. הקש פעמיים את קוד ההפעלה.
2. לחץ על מקש 8 כ- 2 שניות עד לצפצוף השני.
3. 3 נוריות יבהבו.
4. הכנס את מספר הטלפון החדש.
5. בגמר בהכנסת מספר הטלפון , המתן עד להופעת האות C

